

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAFETERA PLÁSTICA

MODELO SD1013

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Precauciones:

Asegúrese de desconectar el enchufe antes de limpiar la Cafetera. Para evitar el riesgo de cortocircuito o shock eléctrico, no sumerja el cable o enchufe en agua u otro líquido. Después de cada uso, asegúrese que el enchufe se encuentre desconectado del toma corriente.

1. Limpie todas las partes desmontables de la Cafetera con agua y jabón luego de cada uso. Usted podrá limpiar la Jarra de vidrio manualmente o con el Lavaplatos automático.

2. Limpie la superficie exterior de la Cafetera únicamente con un paño suave y húmedo. NOTA: No intente limpiar el interior del Tanque de agua con el paño. Esto puede causar que queden partículas de algodón atascadas en la salida del café. Simplemente lave con agua fría periódicamente.

3. Durante el ciclo de preparación, pueden generarse gotas de humedad en la cubierta superior del embudo y caer hasta la base de la Cafetera. Para controlar el goteo, repase el área con un paño seco después de cada uso.

Como remover depósitos minerales:

Para un mantenimiento óptimo de su Cafetera, periódicamente usted deberá retirar los depósitos minerales causados por el agua potable y el uso frecuente. Para remover los mismos siga los siguientes pasos:

1. Llene el Tanque de agua con agua y descalcificador doméstico hasta el nivel máximo indicado por el medidor de agua. La relación entre agua y descalcificador es de 4:1. También puede utilizar agua y ácido cítrico en una relación 100:3.

2. Coloque la jarra de vidrio sobre la placa calentadora.

3. Coloque el filtro sobre el embudo (sin café molido) y cierre el embudo.

4. Coloque el interruptor en modo ON.

5. Una vez que llevo a prepararse una taza de agua con descalcificador en la jarra, coloque el interruptor en modo OFF.

6. Mantenga la Cafetera apagada durante 15 minutos. Luego vuelva a repetir los pasos 3-5.

7. Encienda la Cafetera y continúe el ciclo de preparación hasta que el Tanque de Agua este completamente vacío.

8. Repita el ciclo solo con agua por lo menos 3 veces antes de volver a utilizar.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAFETERA PLÁSTICA

Smart-tek
Simplifica tu hogar

MODELO SD1013

MEDIDAS DE SEGURIDAD



SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto.

2. Antes de conectar la unidad, chequee que la alimentación requerida sea compatible con la de su hogar.

3. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no sumerja el cable o enchufe en agua u otro líquido.

4. Se requiere atenta supervisión cuando cualquier artefacto está siendo usado por o cerca de niños.

5. Desconectar el aparato de la fuente eléctrica antes de limpiarlo o cuando no esté en uso. Dejar que se enfríe antes de sacar o poner cualquier accesorio.

6. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Ante cualquier duda, contacte al Servicio Técnico Autorizado Smart-tek para su correcta reparación.

7. El uso de accesorios que no sean originales pueden perjudicar su funcionamiento y causar daños al usuario.

8. No utilizar el producto al aire libre.

9. Evite que el cable cuelgue o toque superficies con altas temperaturas.

10. Evite ubicar la cafetera cerca de hornos y de anafes eléctricos o a gas.

11. Este aparato es sólo para uso doméstico. No utilice el



aparato para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.

12. No limpie el interior de la cafetera con limpiadoras, esponjas de metal u otros materiales abrasivos.

13. Para desconectar, todas las funciones deben estar en la posición de OFF. Siempre desconecte sosteniendo el enchufe. No desconecte tirando del cable.

14. Durante el uso de la cafetera, procure cerrar la cubierta superior para evitar quemaduras. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor durante el uso.

15. Ciertas partes del producto pueden calentarse durante el funcionamiento, evite que se produzcan quemaduras al tocarlas, tomando el producto desde sus

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAFETERA PLÁSTICA MODELO SD1013

MEDIDAS DE SEGURIDAD



agarres correspondientes.

seguridad.

16. Evite apoyar la jarra de vidrio vacía sobre la placa calentadora. Esto puede causar que la jarra se rompa.

19. Mantenga el producto y su cable lejos del alcance de niños.

17. No utilice la jarra de vidrio cuando el vidrio se encuentre resquebrajado o el mango roto. Utilice la jarra de vidrio solamente para este producto. La jarra de vidrio es frágil, utilícela con cuidado.

21. No apoye la jarra caliente sobre una superficie fría o caliente.

18. Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su

22. No utilice la cafetera sin agua en su interior.

23. Guarde este manual de instrucciones para futura referencia.

DESCRIPCION:



ANTES DEL PRIMER USO

Asegúrese que tenga todos los accesorios completos y que ninguna unidad este dañada. Llene de agua el Tanque de agua hasta el nivel máximo permitido y

caliente el agua por varios ciclos sin utilizar café en el filtro, y luego tire el agua. Limpie y seque todas las partes desmontables de la cafetera (véase "Limpieza y Mantenimiento").

FUNCIONES DE PREPARADO DE CAFE

1. Abra la cubierta superior y llene el Tanque de agua con agua potable fría. **NOTA: Llene el Tanque de agua sin exceder el nivel máximo indicado por el medidor de agua.**

2. Gire hacia fuera el embudo y coloque el filtro en su interior. Asegúrese que este ubicado correctamente.

3. Coloque el café molido sobre el filtro y luego gire el embudo hacia adentro hasta cerrarlo.

4. Coloque la Jarra de vidrio sobre el Plato calentador. Asegúrese que la misma se encuentre alineada al embudo.

5. Conecte el enchufe de la cafetera al toma corriente.

6. Coloque el Interruptor de la Cafetera en ON, el mismo se iluminará y la cafetera comenzará a funcionar. La preparación puede ser interrumpida en cualquier momento con solo colocar el interruptor en modo OFF. **NOTA: La cafetera está diseñada con el sistema de pausa y servido. Si usted lo desea, en cualquier momento de la preparación, puede retirar por un momento la Jarra de vidrio con café preparado y servir café caliente. El ciclo de preparación no va a interrumpirse y no va a caer café desde el embudo. Vuelva a colocar la Jarra de vidrio en la placa calentadora para seguir con el ciclo de preparación. Evite retirar la Jarra de vidrio por más de 30**

segundos.

7. Cuando el ciclo de preparación finalice espere un minuto hasta que termine de desagotar totalmente el café del filtro. **NOTA: La cantidad de café preparado siempre es menor que la cantidad de agua potable introducida en el Tanque de agua debido a que el café molido absorbe parte de ella. PRECAUCION: Cuando sirva el Café desde la Jarra de vidrio, hágalo lentamente y sin superar la inclinación de 45°. De otra forma el café puede rebalsar, salpicar por la parte inferior de la jarra y llegando a causar algún daño en las personas por la alta temperatura del café.**

8. Una vez finalizado el ciclo de preparación, la Placa calentadora se encenderá automáticamente y seguirá en ese modo a menos que se coloque el interruptor de la Cafetera en modo OFF o se desconecte. Se sugiere no permanecer en este modo pasada 1 hora. Para un mejor sabor del café, sirva una vez terminado el ciclo de preparación.

9. Siempre apague y desconecte la Cafetera cuando la misma no se encuentre en uso.

Consejos para un café delicioso:

1. Una cafetera es esencial para un café delicioso. Limpie regularmente la cafetera de acuerdo con la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO". Use siempre agua fresca y fría en la cafetera.

2. Almacene el café molido en un lugar fresco y seco. Luego de abrir un paquete del mismo, selle herméticamente y guarde en un refrigerador para mantener su frescura.

3. Para un sabor óptimo, compre granos de café enteros y muéloslos finamente justo antes de la elaboración.

4. No reutilice el café molido, ya que esto reducirá su

sabor importantemente. Recalentar el café no es recomendable ya que su mejor sabor es inmediatamente después de la elaboración.

5. Limpie la cafetera cuando la misma se encuentre aceitosa. Las pequeñas gotas de aceite en la superficie de colado de café negro se deben a la extracción de aceite desde el café molido.

6. La oleosidad puede ocurrir con más frecuencia si se utilizan en gran medida cafés tostados.

Smart-Tek
Simplifica tu hogar