

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOLINILLO ELECTRICO

Modelo: SC 2021 - MOLINILLO ELECTRICO

USO DEL SELECTOR DE VELOCIDAD

1 (Velocidad baja) : solo para uso liviano, para granos de baja consistencia.

2 (velocidad alta): para granos de mayor consistencia

0: detiene la operación en curso.

P (velocidad a pulso): fuertes y rápidos impulsos

(El selector de velocidad en la posición "P" o "push switch" no se mantiene permanentemente. Deberá sostener dichas funciones con su mano, o moverla repetidamente).

Nota: Utilizar el molinillo por un máximo de dos minutos continuos o ir alternando su uso, (es decir dos minutos encendidos y luego apagarla por otros dos minutos) para así prevenir el sobrecalentamiento o posibles daños al motor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Precauciones:

Base del motor:

Nunca sumerja la base del motor en agua. Límpiolo solamente con un paño húmedo.

ENJUAGUE DEL MOLINILLO.

Asegúrese que el molinillo este completamente vacío antes de desenroscarlo de la base inferior.

Siempre sostenga la base inferior y desenrosque desde el vaso contenedor.

Vaciar el molinillo y llenarlo con agua. Colocarlo en la base del motor y presionar el botón Push (para auto limpieza) varias veces.

Vaciar el molinillo y enjuagarlo hasta que esté limpio.

LIMPIEZA DEL MOLINILLO DESARMADO:

Asegúrese que el molinillo este completamente vacío antes de desenroscarlo de la base inferior.

Siempre sostenga la base inferior y desenrosque desde el vaso contenedor.

Cuidadosamente retire las cuchillas y quítele el anillo de cierre.

Todos los componentes de la licuadora son adecuados para el lavaplatos automático.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOLINILLO ELECTRICO

Modelo: SC 2021 - MOLINILLO ELECTRICO

Smart-tek
Simplifica tu hogar

MEDIDAS DE SEGURIDAD



SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS:

Quando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

1. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto.

2. No toque las superficies calientes. Siempre tome el producto de las manijas y perillas.

3. Antes de conectar la unidad, chequee que la alimentación requerida sea compatible con la de su hogar.

4. Este aparato es sólo para uso doméstico. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea aquel para el que está destinado.

5. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no sumerja el molinillo, cable o enchufe en agua u otro líquido.

6. Se requiere atenta supervisión cuando cualquier artefacto está siendo usado por o cerca de niños.

7. Desenchufar el aparato antes de limpiarlo o cuando no esté en uso. Dejar que se enfríe antes de sacarlo o ponerle cualquier accesorio.

8. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado Smart.tek para su correcta reparación.



9. El uso de accesorios que no sean originales pueden perjudicar su funcionamiento y causar daños al usuario y al molinillo.

10. No utilizar el producto al aire libre.

11. Evite que el cable cuelgue o toque superficies con altas temperaturas.

12. No exponga el aparato a áreas de radiación de calor como ser hornos eléctricos o a gas.

13. Para desconectar, todas las funciones deben estar en la posición de OFF.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOLINILLO ELECTRICO

Modelo: SC 2021 - MOLINILLO ELECTRICO

MEDIDAS DE SEGURIDAD



14. No debe sobrecargarse ni introducirse utensilios de metal en el producto ya que podrían causar un incendio o descarga eléctrica.

15. Un incendio puede ocurrir si el molinillo esta cubierto o se encuentra cerca de elementos hechos de material inflamable como por ejemplo cortinas y similares al momento de su uso.

14. No limpiar el molinillo con elementos metálicos. Estos podrían romper los utensilios o el producto, ocasionando que entren en contacto partes metálicas, produciendo así el riesgo de una descarga eléctrica.

16. Por favor no guardar dentro del producto ninguno de los siguientes elementos: Papel, cartón, plástico o similar.

17. No intente reparar, ajustar o reemplazar ninguna de las partes del aparato. Si desea reparar o revisar el funcionamiento de la tostadora hágalo en el servicio técnico autorizado Smart-tek más cercano.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS.

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMESTICO.

CONOZCA SU MOLINILLO

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

Lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para posteriores consultas.



- 1) Vaso Contenedor
- 2) Cuchillas de Acero inoxidable
- 3) Anillo de Cierre
- 4) Base inferior
- 5) Cuerpo motor
- 6) Encendido y selector de velocidad

MODOS DE USO

Antes de su primer uso debe lavar el molinillo y sus accesorios. (ver sección limpieza)

Desenrolle el cable eléctrico del área de almacenamiento ubicada bajo la base del motor y luego conecte el enchufe a la fuente de electricidad.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

1. Introduzca el anillo de cierre (3) en el borde interior de las cuchillas (2).
2. Introduzca las cuchillas en la base inferior. (4).
3. Introduzca el ensamble anterior en el extremo inferior del vaso contenedor y gire el ensamble con las cuchillas hasta que se afirmen correctamente en el vaso.
4. Asegúrese de que el cuerpo principal (5) se encuentre apagado (cambiar a la posición '0').

5. Introduzca el molinillo armado en la base del motor (5) y gire en sentido horario hasta que ambos se encuentren firmemente acoplados.

MODOS DE USO

1. Introduzca los granos de café que desea moler en el molinillo.
2. No coloque más café del indicado en la marca.
3. Introduzca las cuchillas en la base inferior, y luego ensámblelo siguiendo las "Instrucciones de Armado" ya descritas.
4. Encienda el motor del molinillo.